

Movelite™ WireFree RTS

NL HANDLEIDING

Ref. 5040848A

somfy®

INHOUDSOPGAVE

1. Inleidende informatie	20	3.1. Toetsen Openen en Sluiten	24
1.1. Toepassingsgebied	20	3.2. STOP-functie	24
1.2. Aansprakelijkheid	20	3.3. Favoriete positie (my)	24
2. Installatie	22	3.4. Extra afstellingen	24
2.1. Installatie	22	3.5. Tips en adviezen voor het gebruik	25
2.2. Installatie van accupakket en oplading	22	4. Technische gegevens	25
2.3. In bedrijf stellen	23		
2.4. Tips en adviezen voor de installatie	23		
3. Gebruik en onderhoud	24		

1. INLEIDENDE INFORMATIE

1.1 TOEPASSINGSGEBIED

De Movelite™ WireFree motor is bedoeld voor het aandrijven van alle types gordijnrails

1.2 AANSPRAKELIJKHEID

Elk gebruik buiten het door SOMFY bepaalde toepassingsgebied is niet conform de gestelde eisen. Hierdoor en door het negeren van de instructies in deze handleiding, vervallen iedere aansprakelijkheid en garantie van SOMFY. In geval van twijfel tijdens de installatie van de motor of voor het verkrijgen van aanvullende informatie, kijkt u op de website www.Somfy.com of neemt u contact op met uw SOMFY leverancier.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE

WAARSCHUWING: Belangrijke veiligheidsinstructies. Volg alle instructies, want een incorrect gebruik kan tot ernstig letsel leiden.

Geef deze instructies na de installatie aan de gebruiker.

De motor moet geïnstalleerd worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

De installateur moet de gebruiker informeren over het onderhoud van de gemotoriseerde unit en de bijbehorende accessoires. Hij moet aangeven welke delen moeten worden onderhouden, vervangen of gecontroleerd.

Controleer of het gewicht en de grootte van het te motoriseren systeem compatibel zijn met het nominale koppel en de nominale gebruikstijd.

Uw contactpersoon bij Somfy kan u deze informatie geven.

Gebruik alleen accessoires (gordijnrail, steunen, enz.) op de unit die door SOMFY zijn goedgekeurd. Uw SOMFY leverancier kan u de onderdeelnummers voor accessoires geven.

Raadpleeg de SOMFY documentatie om te bepalen welk(e) bedieningspunt(en) compatibel is/zijn met de geselecteerde motor.

Vaste bedieningspunten moeten duidelijk zichtbaar zijn na de installatie.

Een geschikte meerpulige schakelaar moet stroomopwaarts opgenomen worden in overeenstemming met de installatievoorschriften.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door een identieke kabel. Als de kabel vast gemonteerd is, stuurt u de motor terug naar de serviceafdeling om gevaren te voorkomen.

Om het risico van een elektrische schok te verkleinen, moet de apparatuur een goede aarding hebben. Sommige motorversies worden geleverd met een geaarde stekker. Deze stekker dient te worden toegepast met een geaarde wandcontactdoos. Als er geen geaarde wandcontactdoos aanwezig is, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien om een passende contactdoos te installeren. Monteer nooit een andere stekker.

De schakelaar voor het uitschakelen moet in het zicht van het gemotoriseerde onderdeel zijn, maar buiten bereik van de bewegend edelen. Hij moet geïnstalleerd worden op een hoogte van ten minste 1,5 m en op een plaats die niet voor het publiek toegankelijk is.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING: Belangrijke veiligheidsinstructies. Voor de veiligheid van personen is het belangrijk dat alle instructies strikt worden opgevolgd. Bewaar deze instructies.

-Uw installateur moet u informeren over het vereiste onderhoud.

Laat kinderen niet met het bedieningssysteem spelen. Houd afstandsbedieningen buiten het bereik van kinderen.

Kijk naar de gemotoriseerde installatie als deze in beweging is en houd personen op afstand tot de gemotoriseerde installatie geheel uitgeschoven is. De motor moet losgemaakt zijn van de elektrische voeding tijdens het schoonmaken, uitvoeren van onderhoud en het vervangen van onderdelen. Controleer de installatie regelmatig op onbalans en tekenen van slijtage of schade aan kabels en veren. Niet gebruiken als reparatie of afstelling noodzakelijk is.

Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis, als zij onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of toezicht, of die instructies vooraf over het gebruik van het apparaat heeft gegeven.

Laat kinderen dit apparaat niet schoonmaken of onderhouden zonder toezicht. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Verwijder voor het installeren van de motor alle overbodige kabels en schakel apparaten uit die niet nodig zijn voor een gemotoriseerde werking.

Als de motor uitgerust is met een handmatige vrijgave, installeer dan de bediening ervan op een hoogte van minder dan 1,8 m.

$L_pA \leq 70$ dB(A).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OVER HET ACCUPAKKET

WAARSCHUWING!

Door een verkeerd gebruik van het accupakket kan dit te heet worden, waardoor brand of een ontploffing kan ontstaan met ernstig tot dodelijk letsel als gevolg.

- Houd u altijd aan de volgende aanwijzingen bij het opladen van het accupakket. Het opladen van de accu verloopt optimaal bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.

- Open het accupakket niet en verander er niets aan.

- Stel het accupakket niet bloot aan hoge temperaturen (max. 40 °C) of vuur.

- Sla niet op het accupakket en laat het niet vallen

- Houd de accu droog.

- Als het accupakket moet worden vervangen, gebruik dan uitsluitend door Somfy goedgekeurde componenten.

- Houd u aan de lokale wet- en regelgeving bij het afdanken van een gebruikt accupakket.

WAARSCHUWING: Voor het opladen van de accu mag alleen de meegeleverde voedingseenheid worden gebruikt.



Voor de afbeelding, zie bladzijde 134.

2. INSTALLATIE



Verplichte voorschriften voor de erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen die de installatie van de Movelite™ WireFree motor uitvoert.

Laat de motor niet vallen, sla er niet tegen, boor er niet in en dompel hem niet in een vloeistof.

Installeer voor elke motor een apart bedieningspunt.

2.1. INSTALLATIE

2.1.1. Installatie van de rail (afb. 1)

- 1) Markeer de positie van de steunen.
- 2) Boor op de juiste plaatsen gaten in het plafond of in de muur.
- 3) Bevestig de steunen.
- 4) Bevestig de rail op de steunen.

2.1.2. Installatie van de motor (afb. 2)

- 1) Ontgrendel de motor.
- 2) Steek de as van de motor in het gat van de aandrijfpoelie.
- 3) Vergrendel de motor.

2.2. INSTALLATIE VAN ACCUPAKKET EN OPLADING

2.2.1. Aansluiten van het accupakket op de motor (afb. 3)

1) Plaats het accupakket tot u een klik hoort en het is vergrendeld. Als het accupakket niet leeg is, geeft de motor een "piep" en knippert de led gedurende een aantal seconden groen, daarna kan de motor gebruikt worden.

Als het accupakket bijna leeg is, geeft de motor een "piep" en knippert de led gedurende een aantal seconden rood. Laad het accupakket op, zie 2.2.2.

2.2.2. Opladen van het accupakket (afb. 4)



Om de elektrische veiligheid te garanderen, moet voor de voeding van deze Klasse III motor een "ZLVS"-spanningsbron (Zeer Lage Veiligheids Spanning) worden gebruikt. Gebruik geen oplader om het accupack van de bovenkant te laden



Het energieniveau van de batterij moet onder de 30% liggen voor het verzenden per luchtpost.

Gebruik alleen de door Somfy geleverde oplader van 5V, <=2A USB om het accupakket op te laden.

Zie voor meer informatie de onderstaande tabel. Tijdens het opladen kan de motor gebruikt worden

Referenties	Type
9025269	USB charger with EU plug
9025764	USB charger with CN plug
9025765	USB charger with US plug
9025766	USB charger with UK plug

- 1) Sluit de micro-USB aan op de onderkant van het accupakket.
 - 2) Na het aansluiten van de oplader op het accupakket, brandt de led van het accupakket rood. Dit is de oplaadmodus.
 - 3) Als de led groen wordt, is de laadcyclus voltooid.
- Maak de oplader los en bewaar hem voor later gebruik.

2.3. IN BEDRIJF STELLEN

2.3.1. Controle nemen met de RTS afstandsbediening (afb. 5)

- 1) Sluit het batterijpakket aan op de motor, zie 2.2.1.
- 2) Druk tegelijkertijd op de toetsen **Openen** en **Sluiten** van de RTS afstandsbediening: Het gemotoriseerde product beweegt kort, en de RTS afstandsbediening wordt geprogrammeerd in de motor.

2.3.2. Afstellen van de eindpunten

Bij het eerste commando Openen of Sluiten voert het gemotoriseerde systeem een werking uit om de posities van de eindpunten op te slaan.

Als de eindpunten moeten worden bijgesteld, raadpleeg dan 2.4.2

2.3.3. Controle van de draairichting (afb. 6)

- 1) Druk op de toets **Open** van de RTS afstandsbediening:
 - a) Als het gemotoriseerde systeem open gaat (a), is de draairichting correct.
 - b) Als het gemotoriseerde systeem dicht gaat (b), is de draairichting niet correct: Ga verder met de volgende stap.
- 2) Druk op de toets **my** van de RTS afstandsbediening tot het gemotoriseerde systeem beweegt: De draairichting is gewijzigd.
- 3) Druk op de toets **Open** van de RTS afstandsbediening om de draairichting te controleren.

Als de draairichting moet worden veranderd, raadpleeg dan 3.4.4

2.3.4. Opslaan van het RTS bedieningspunt (afb. 7)

Druk op de PROG toets op de achterkant van de afstandsbediening tot het gemotoriseerde systeem beweegt. De afstandsbediening is permanent opgeslagen.

2.3.5. Bijstellen van de Touch motion gevoeligheid (afb. 8)



Plaats het gemotoriseerde product weg van de eindpunten.

- 1) Druk tegelijk op de toetsen **Openen** en **Sluiten** van de RTS afstandsbediening tot het gemotoriseerde systeem beweegt.
Led is groen, de motor is in de instelmodus van de touch motion gevoeligheid
- 2) Druk tegelijk op de toetsen **Openen** en **Sluiten** tot het gemotoriseerde systeem beweegt om te schakelen van hoge gevoeligheid naar lage gevoeligheid, naar geen touch motion, en teug naar hoge gevoeligheid. De led is aan.
 - oranje led knippert snel voor hoge gevoeligheid
 - oranje led knippert langzaam voor lage gevoeligheid
 - oranje led aan voor geen touch motion
- 3) Druk op de toets **my** tot het gemotoriseerde systeem beweegt om de instelling te bevestigen.

2.4. TIPS EN ADVIEZEN VOOR DE INSTALLATIE

2.4.1. Vragen over de Movelite™ WireFree?

Vaststellingen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het gemotoriseerde systeem werkt niet.	Het accupakket is leeg.	Controleer of het accupakket leeg is en laad het op.
	De batterij van de afstandsbediening is leeg.	Controleer of de batterij leeg is en vervang deze indien nodig.
	De afstandsbediening is niet compatibel.	Controleer de compatibiliteit en vervang de afstandsbediening indien nodig.
	De gebruikte afstandsbediening is niet in de motor geprogrammeerd.	Gebruik een geprogrammeerde afstandsbediening of programmeer deze afstandsbediening.

NL

2.4.2. Opnieuw afstellen van de eindpunten

Opnieuw afstellen van het eindpunt Openen (afb. 9)

- 1) Druk op de toets **Openen** om het gemotoriseerde systeem op het bij te stellen eindpunt te zetten.
- 2) Druk tegelijk op de toetsen **Openen** en **Sluiten** van de RTS afstandsbediening tot het gemotoriseerde systeem beweegt. De led is rood.
- 3) Druk op de toets **Openen** of **Sluiten** om het gemotoriseerde systeem naar de nieuwe gewenste stand te verplaatsen.
- 4) Druk op de toets **my** tot het gemotoriseerde systeem beweegt om het nieuwe eindpunt te bevestigen.

Opnieuw afstellen van het eindpunt Sluiten (afb. 10)

- 1) Druk op de toets **Sluiten** om het gemotoriseerde systeem op het bij te stellen eindpunt te zetten.
- 2) Druk tegelijk op de toetsen **Openen** en **Sluiten** van de RTS afstandsbediening tot het gemotoriseerde systeem beweegt. De led knippert rood.
- 3) Druk op de toets **Openen** of **Sluiten** om het gemotoriseerde systeem naar de nieuwe gewenste stand te verplaatsen.
- 4) Druk op de toets **my** tot het gemotoriseerde systeem beweegt om het nieuwe eindpunt te bevestigen.

2.4.3. Wissen van het bedieningspunt uit het geheugen van de motor (afb. 11)

Dit resetten wist alle lokale afstandsbedieningen, maar de ingestelde eindpunten en de favoriete positie blijven behouden.

Om alle geprogrammeerde afstandsbedieningen te wissen, drukt u met een pennenetje op de toets aan de onderkant van de motor en houdt u deze ingedrukt totdat het gemotoriseerde systeem tweemaal beweegt. Alle afstandsbedieningen zijn gewist.

2.4.4. Wissen van het geheugen van de motor (afb. 12)

Dit resetten wist alle afstandsbedieningen, alle sensoren, alle ingestelde eindpunten en reset de favoriete positie (**my**) van de motor.

Om de motor te resetten drukt u met een pennenetje op de toets aan de onderkant van de motor tot het gemotoriseerde systeem driemaal beweegt. Alle afstellingen zijn gewist.

3. GEBRUIK EN ONDERHOUD

 Deze motor heeft geen onderhoud nodig

3.1. TOETSEN OPENEN EN SLUITEN (afb. 13)

Als u op de toets **Openen** of **Sluiten** drukt, gaat het gemotoriseerde systeem geheel open of dicht.

3.2. STOP FUNCTIE (afb. 14)

Het gemotoriseerde systeem is in beweging.

Druk kort op **my**: het gemotoriseerde systeem stopt automatisch.

3.3. FAVORIETE POSITIE (**my**) (afb. 15)

Het gemotoriseerde systeem is gestopt.

Druk kort op **my**: het gemotoriseerde systeem komt in beweging en stopt in de favoriete positie (**my**).

Voor het wijzigen of wissen van de favoriete positie (**my**) raadpleegt u het hoofdstuk "Extra instellingen".

3.4. EXTRA AFSTELLINGEN

3.4.1. Wijzigen van de favoriete positie (**my**) (afb. 16)

1) Zet het gemotoriseerde systeem in de gewenste favoriete positie (**my**).

2) Druk = 5 seconden op **my** tot het gemotoriseerde systeem beweegt: de gewenste favoriete positie (**my**) is nu opgeslagen.

3.4.2. Wissen van de favoriete positie (my) (afb. 17)

- 1) Druk op my : het gemotoriseerde systeem komt in beweging en stopt in de favoriete positie (my).
- 2) Druk opnieuw op my tot het gemotoriseerde systeem beweegt. De favoriete positie (my) is nu gewist.

3.4.3. Toevoegen/Wissen van Somfy bedieningspunten (afb. 18)

- 1) Neem een RTS afstandsbediening die in de motor geprogrammeerd is. Houd op de geprogrammeerde RTS afstandsbediening (A) de PROG toets of de toets aan de onderkant van de motor ingedrukt tot het gemotoriseerde systeem beweegt. De motor is nu in de programmeermodus.
- 2) Druk kort op de toe te voegen of te wissen RTS afstandsbediening (B) op de PROG toets, het gemotoriseerde systeem beweegt en de RTS afstandsbediening (B) is geprogrammeerd in of gewist uit de motor.

3.4.4. Wijzigen van de draairichting van de motor (afb. 19)

Zet het gemotoriseerde systeem in een andere positie dan de eindpunten.

- 1) Druk tegelijk op de toetsen **Openen** en **Sluiten** van de RTS afstandsbediening tot het gemotoriseerde systeem beweegt. de led is groen of knippert groen
- 2) Druk op de toets **my** tot het gemotoriseerde systeem beweegt om de draairichting om te keren.

3.4.5. Laag accuniveau (verklikker)

- 1) De motor "piept" (een "piep" voordat de motor begint te draaien en een andere "piep" na de werking van de gordijnmotor).

Laad de accu op volgens de aanwijzingen in 2.2.2 op de vorige pagina (of zie opladen van het accupakket).

- 2) De motor geeft een "piep" en de rode led knippert snel als er geen accu is.

Laad de accu op volgens de aanwijzingen in 2.2.2

3.5. TIPS EN ADVIEZEN VOOR HET GEBRUIK

3.5.1. Vragen over de Movelite™ WireFree?

Vaststellingen	Mogelijke oorzaken	O oplossingen
Het gemotoriseerde systeem werkt niet.	De batterij van de afstandsbediening is leeg.	Controleer of de batterij leeg is en vervang deze indien nodig.
	Het accupakket is leeg.	Controleer of het accupakket leeg is en laad het op.

Als het gemotoriseerde systeem nog steeds niet werkt, neem dan contact op met een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

3.5.2. Vervangen van een verloren of defecte Somfy afstandsbediening

Voor het vervangen van een verloren of defecte Somfy afstandsbediening, moet u contact opnemen met een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

4. TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning accupakket	14,8 V
Max. stroom accupakket	2 A
Radiofrequentie	433,42 MHz
Werkings temperatuur	0 °C tot +60 °C
Beschermingsklasse	IP 30
Veiligheidsniveau	Klasse III
Opladtemperatuur van accu	0 °C tot +40 °C



Hierbij verklaart Somfy dat de motorisatie die behandeld wordt in en gebruikt wordt zoals is aangegeven in deze handleiding in overeenstemming is met de essentiële eisen van de Richtlijnen 2006/42/EG en 2014/53/EU.

Een conformiteitsverklaring met daarin de gebruikte normen en de specificaties en met alle details voor het identificeren van de motorisatie, de naam en het adres van de bevoegde perso(o)n(e)n voor het opstellen van het technische dossier en bevoegd voor het opstellen van de verklaring met daarin de plaats en de datum van afgifte, is beschikbaar op de website www.somfy.com/ce.